


ВЫСОКОЕ ДАВЛЕНИЕ - адаптеры

Адаптеры BSP (BSPT)


Наружн. резьба BSP / фланец SAE 3000



A118

индекс (углерод. сталь)	индекс (нержав. сталь)	размер резьбы [дюйм]	размер фланца [дюйм]
TI-A118-08	-	1/2	1/2
TI-A118-12	-	3/4	3/4
TI-A118-16	-	1	1
TI-A118-20	-	1.1/4	1.1/4
TI-A118-24	-	1.1/2	1.1/2
TI-A118-32	-	2	2


Наружн. резьба BSP / фланец SAE 6000



A119

индекс (углерод. сталь)	индекс (нержав. сталь)	размер резьбы [дюйм]	размер фланца [дюйм]
TI-A119-08	-	1/2	1/2
TI-A119-12	-	3/4	3/4
TI-A119-16	-	1	1
TI-A119-20	-	1.1/4	1.1/4
TI-A119-24	-	1.1/2	1.1/2
TI-A119-32	-	2	2


Наружн. резьба BSP / фланец SAE 3000



A120

индекс (углерод. сталь)	индекс (нержав. сталь)	размер резьбы [дюйм]	размер фланца [дюйм]
TI-A120-08	-	1/2	1/2
TI-A120-12	-	3/4	3/4
TI-A120-16	-	1	1
TI-A120-20	-	1.1/4	1.1/4
TI-A120-24	-	1.1/2	1.1/2
TI-A120-32	-	2	2


Наружн. резьба BSP / фланец SAE 6000



A121

индекс (углерод. сталь)	индекс (нержав. сталь)	размер резьбы [дюйм]	размер фланца [дюйм]
TI-A121-08	-	1/2	1/2
TI-A121-12	-	3/4	3/4
TI-A121-16	-	1	1
TI-A121-20	-	1.1/4	1.1/4
TI-A121-24	-	1.1/2	1.1/2
TI-A121-32	-	2	2


Наружн. резьба BSP / фланец SAE 3000



A122

индекс (углерод. сталь)	индекс (нержав. сталь)	размер резьбы [дюйм]	размер фланца [дюйм]
TI-A122-08	-	1/2	1/2
TI-A122-12	-	3/4	3/4
TI-A122-16	-	1	1
TI-A122-20	-	1.1/4	1.1/4
TI-A122-24	-	1.1/2	1.1/2
TI-A122-32	-	2	2

Наружн. резьба BSP / фланец SAE 6000



A123

индекс (углерод. сталь)	индекс (нержав. сталь)	размер резьбы [дюйм]	размер фланца [дюйм]
TI-A123-08	-	1/2	1/2
TI-A123-12	-	3/4	3/4
TI-A123-16	-	1	1
TI-A123-20	-	1.1/4	1.1/4
TI-A123-24	-	1.1/2	1.1/2
TI-A123-32	-	2	2